

Microcemento

Lúcido

DESCRIPCIÓN

Revestimiento cementicio decorativo para pisos y paredes, para ser aplicado en espesores de 2mm aproximados.

DONDE UTILIZARLOS

Indicado para superficies en interiores o exteriores, en cielorrasos, paredes y pisos. Se puede aplicar sobre carpetas, cerámicos, porcelanatos, azulejos y hormigones.

RENDIMIENTO Y PRESENTACIÓN

El contenido del KIT de Microcemento Lúcido alcanza para cubrir una superficie de 5m².

El balde (Kit) Contiene:

- ✚ 0,50 lts. De Promotor de Adherencia.
- ✚ 4 lts de Emulsión de Microcemento.
- ✚ 6 kg de Polvo Microcemento Base.
- ✚ 3 kg de Polvo Microcemento Lúcido.
- ✚ 0,50lts de Curador.

METODO DE APLICACIÓN

Pincelar con Promotor de Adherencia, aplicar una primera carga de Microcemento Base, seguir con dos o tres manos de Microcemento Lúcido y terminar con una mano de Curador.

CONDICIONES DE SUSTRATO

La superficie debe estar limpia de polvo, grasa, pinturas asfálticas y sin humedad. Retirar todo tipo de material de dudosa adherencia como capas de pintura o restos de ceras.

DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN

- ✚ PASO 1: Aplicar con pinceleta o rodillo 1 mano de Promotor de Adherencia y dejar secar mínimo 1 hora. El lapso de tiempo de esta operación como las siguientes está determinado por el tipo de locación donde se realiza el trabajo. La humedad ambiente como la ventilación modifica los tiempos del proceso.
- ✚ PASO 2: Mezclar con agitador eléctrico en un balde limpio, 1 parte en volumen de Emulsión de Microcemento con dos partes en volumen de Polvo de Microcemento Base, aplicar con llana metálica flexible una capa de revestimiento a todo el paño, dejar secar.

- ✚ PASO 3: Lijar con lijas al agua en seco, grano 80, 100 y 200 para quitar imperfecciones por encimados o pequeños desniveles de superficie. Limpiar bien los restos de polvo.

PASO 4: Mezclar con agitador eléctrico en un balde limpio 1 parte en volumen de Emulsión de Microcemento con 2 partes en volumen de Polvo de Microcemento Lúcido, aplicar con llana metálica flexible la mezcla procurando no generar espesor con esta aplicación, a medida que se avanza en el paño a cubrir friccionar con el canto de llana para que el revestimiento comience a tener brillo. Una vez terminada la primera mano de Microcemento Lúcido se puede repetir una o dos veces más, según el tipo de acabado que se desea. En todos las manos siempre terminar la misma friccionando llana la superficie para obtener más brillo.

- ✚ PASO 5: Aplicar con fieltro de esponja una mano de curador, esta operación permite sellar el revestimiento. Para aumentar el brillo se pueden aplicar sobre el revestimiento curado ceras micro cristalinas en pasta o ceras auto brillo al agua, utilizando lustradoras con paño de cordero para obtener mejor brillo.

MANTENIMIENTO

Limpiar con limpiadores de piso de uso doméstico genéricos para pisos de cemento, baldosas o cerámicos.

Aplicar ceras auto brillo al agua o ceras comunes para el paso posterior de enceradoras eléctricas hogareñas.

PREPARACIÓN DE SUSTRATOS

- ✚ Para una adecuada terminación chequear el estado de sustratos procurando tener una superficie plana, resistente y sin fisuras.
- ✚ Para el tratamiento de sustratos con fisuras pasivas utilizar Masa Niveladora Acrílica combinada con malla de fibra de vidrio y dejar secar antes de la aplicación del revestimiento.
- ✚ Sobre porcelanatos, cerámicos o baldosas aplicar Masa Niveladora Acrílica en las juntas procurando taponar los surcos y dejar secar.



Microcemento

Lúcido

- ✚ Aplicar una segunda mano de Masa Niveladora Acrílica a toda la superficie para obtener el sustrato plano. Lijar antes de iniciar el trabajo de revestimiento.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- ✚ Cemento Portland y polímeros acrílicos de base acuosa.
- ✚ Cargas minerales calcáreas.
- ✚ Pigmentos inorgánicos libres de cromo y plomo.
- ✚ Geopolímeros y nano partículas de Plata.
- ✚ Peso específico de la mezcla 1,65 kg/lit.
- ✚ Tiempo de secado para habilitar el tránsito sobre la superficie condicionada 1 Día.
- ✚ Tiempo de Endurecimiento final 28 Días.

HERRAMIENTAS A UTILIZAR

- ✚ Balde.
- ✚ Cuchara de albañil.
- ✚ Agitador eléctrico.
- ✚ Filtro de esponja.
- ✚ Espátulas.
- ✚ Cinta de enmascarar.
- ✚ Pinceleta o rodillo de esponja.
- ✚ Llana metálica.
- ✚ Guantes de goma.
- ✚ Anteojos de seguridad.
- ✚ Barbijos para polvo.
- ✚ Lijas al agua #80, #100, #200.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- ✚ Mantener fuera del alcance de los niños.
- ✚ Evitar su ingestión, contacto con los ojos, mucosas y contacto prolongado con la piel.
- ✚ Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- ✚ NO INFLAMABLE

PRIMEROS AUXILIOS

- ✚ Ante contacto con la piel, lavar con abundante agua.
- ✚ Ante inhalación prolongada, ventilar.
- ✚ Ante contacto con los ojos, lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- ✚ Ante ingestión, efectuar consulta médica.

TELÉFONOS ÚTILES

- ✚ Hospital Ricardo Gutiérrez / Unidad de Toxicología.
- ✚ Tel: 011 4962-2247
- ✚ Hospital de Clínicas Sección Toxicología.
- ✚ Tel: 011 5950-8804
- ✚ Hospital de Oftalmología Pedro Lagleyze.
- ✚ Tel: 011 4581-2792 / 4582-8235

CARTA DE COLORES

